



# Sony Reader installeren en gebruiken voor Windows

Om e-books te kunnen lezen op je Sony e-reader

# Inleiding

Je wilt graag e-books lenen van de online Bibliotheek en deze lezen op je Sony e-reader? Dan is het goed om te weten dat onze e-books beveiligd zijn tegen illegaal kopiëren. Om deze beveiliging te ontsluiten en de e-books op je Sony e-reader te zetten, heb je een Adobe-ID nodig en de speciale software van Sony: Sony Reader voor pc.

**Let op:** Sony is gestopt met het maken van e-readers. Sony bouwt ook de ondersteuning aan gebruikers af. Zo zijn er geen software-updates meer voor Sony Reader. Deze handleiding wordt daarom niet langer geactualiseerd.

## In het kort

Om Sony Reader in gebruik te nemen, moet je drie stappen doorlopen:

1. Maak eenmalig een Adobe ID aan.
2. Installeer en autoriseer Sony Reader op je computer.
3. Zet e-books van de online Bibliotheek op je Sony e-reader.

In deze handleiding leggen we je uit hoe dat werkt. Heb je na het lezen nog vragen? Kijk dan even bij onze [Klantenservice](#) op de website van de online Bibliotheek. Of neem contact met ons op via [onlinebibliotheek.nl/contact](http://onlinebibliotheek.nl/contact).



## Maak een Adobe ID aan


Een Adobe ID is een persoonlijk account bij Adobe. Zonder zo'n account kun je geen gebruikmaken van de diensten van Adobe.

Heb je nog geen Adobe ID? Binnen één minuut heb je er eentje aangemaakt:

1. Ga naar de website van Adobe: [www.adobe.nl](http://www.adobe.nl)
2. Klik rechtsboven op de tekst 'Aanmelden'
3. Klik op 'Een Adobe ID ophalen'
4. Vul de gevraagde gegevens in
5. Als je in het venster 'Wachtwoord' klikt, wordt uitgelegd waaraan je wachtwoord moet voldoen
6. Zet een vinkje in het hokje 'Ik heb de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord'
7. Klik op 'Inschrijven'

Je e-mailadres staat nu geregistreerd als je Adobe ID.

**Let op:** je ontvangt van Adobe.com geen bevestigingsmail.



Klik rechtsboven op de tekst 'Aanmelden'

A screenshot of the Adobe ID registration form. At the top left, there is the Adobe logo and the text 'Adobe ID'. Below this, the word 'Aanmelden' is prominently displayed. There are two input fields: the first is labeled 'E-mailadres' and the second is labeled 'Wachtwoord'. Below the 'Wachtwoord' field, there is a checked checkbox labeled 'Aangemeld blijven' and a link labeled 'Wachtwoord vergeten?'. A large blue button labeled 'Aanmelden' is positioned below the input fields. At the bottom of the form, there are two links: 'Nog geen lid? Een Adobe ID ophalen' and 'Wilt u uw bedrijfs- of schoolaccount gebruiken? Aanmelden met een Enterprise ID'.

Klik op 'Een Adobe ID ophalen'

## Sony Reader voor PC installeren en autoriseren


Je kan Sony Reader voor PC op 2 manieren downloaden en installeren.

Manier 1:


- Ga naar de [website](#) van Sony
- Download Sony Reader voor PC
- Volg de instructies op je scherm om Sony Reader te installeren

Manier 2:

- Start je computer en sluit de Sony e-reader daarop aan
- Klik op de knop JA op het scherm van de Sony e-reader om de e-reader te verbinden met de computer
- Er verschijnen twee vensters: Reader en Setup
- Dubbelklik in het venster Setup op 'Setup Reader for PC'
- Download Sony Reader voor PC
- De installatieprocedure voor 'Reader for PC' wordt gestart




Dubbelklik op 'Setup Reader for PC'



De installatieprocedure voor 'Reader for PC' wordt gestart

# Stap 2.


- Klik op de knop 'Volgende'. Het programma wordt gedownload (± 2 minuten)
- Klik op 'Ja' om toestemming te geven om het programma te installeren
- Klik op Volgende
- Klik op het selectie-rondje 'Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst' en klik op Volgende
- Klik op Volgende > klik op Installeren > klik op Voltooien
- Reader for PC wordt gestart en het autorisatiescherm verschijnt
- Verschijnt het aanmeldscherm van de KOBO bookstore? Klik dit dan weg




Reader for PC wordt gestart. Klik het aanmeldscherm van de KOBO bookstore weg.

# Stap 2.

- Klik op de knop Machtigen in het middelste blok Reader for PC/Mac
- Vul hier je Adobe-ID in en klik op OK
- Er verschijnen twee vensters: 'Automatisch synchroniseren' en 'Computer geautoriseerd'
- Klik voor beide vensters op de knop OK
- De computer en de Sony e-reader zijn geautoriseerd



Je kan nu je computer machtigen.




Voer je Adobe-ID in.

## Leen een e-book van de website

Een e-book lenen doe je zo:

1. Kies een e-book bij de online Bibliotheek.
2. Geef aan dat je het e-book wil lezen op je e-reader (download).
3. Klik op 'Leen e-book'.
4. Het e-book wordt nu automatisch op je Boekenplank gezet: jouw persoonlijke boekenkast bij de online Bibliotheek.




## Download het e-book naar je computer

Nu je het e-book hebt geleend op de website, ben je klaar om het naar je computer te downloaden:


- Via je Boekenplank klik je op 'Download e-book'
- Er verschijnt een pop-up venster met de vraag hoe het bestand geopend moet worden. Kies voor Sony Reader
- Het e-book wordt meteen geopend in dit programma

Lukt het niet om het ACSM bestand te openen in Sony Reader, kijk dan op de online Bibliotheek hoe je Sony Reader als standaardprogramma kan instellen:

[www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/e-reader/sony-reader-standaardprogramma.html](http://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/e-reader/sony-reader-standaardprogramma.html)



Firefox




Chrome



# Stap 3.



Internet Explorer



Edge

## E-book kopiëren uit Sony Reader for PC naar Sony e-reader

- Open Sony Reader for PC
- Sluit Sony e-reader aan op je computer. Druk op de knop 'verbinden' op het schermje van de e-reader. De vensters READERS en SETUP kun je sluiten
- In Reader for PC verschijnt een extra tabblad READER
  - Klik op Synchroniseren. De e-books worden overgezet naar de e-reader
  - Je kan ook klikken op tabblad Bibliotheek en het gewenste e-book slepen naar het tabblad READER. Het e-book wordt dan gekopieerd naar de e-reader
- Ontkoppel de e-reader door op de smalle knop met pijltje naar tabblad READER te klikken

Veel leesplezier!



Door te synchroniseren worden de e-books overgezet naar de e-reader